

SI-MA-43

4995 STEMWEDE 1 · POSTFACH · TEL.: (05745) 280 · TELEX: 972183 · TELEFAX: (05745) 2820

## Epromversion 2.12 in CD-Musikautomaten

Ab Gerätenummer 3105.0761 wird das Eprom 2.12 eingesetzt. Das Eprom kann für alle Vorgängerversionen der Reihe 2.XX eingesetzt werden. Folgende Modifikationen sind im Programm enthalten:

1. Freispielprogrammierung: Durch Setzen einer Brücke in der Spalte GP von 0 nach F und zusätzlich in Spalte BS von 0 nach 7 ist das Vorwählen von max. 47 Titeln möglich (Bei den Epromversionen bis 2.11 waren nur 7 Titel möglich). Doppelt eingegebene Wahlen werden nur einmal abgespielt.
2. Der Dauerspielschalter (Continuous play) wird unabhängig von der Programmierung des Playstimulators im Serviceprogramm 3, Taste 7, erkannt. Bei früheren Epromversionen war eine Programmierung in dieser Ebene notwendig.

## Eprom version 2.12 in CD jukeboxes

Starting serial no. 3105.0761 the eprom version 2.12 is introduced. It can be used instead of all previous versions 2.XX and contains the following modifications:

1. Free play programming: 47 preselections are now possible, if wire links in row GP are set from 0 to F and in row BS from 0 to 7 (with previous eproms only 7 preselections were possible). Selections which are entered twice are only played once to save memory.
2. Continuous play starts immediately by setting the switch to "ON". Programming of the play stimulator in service programme 3, button 7, to activate the switch is no longer necessary.

## Eprom version 2.12 pour juke box CD

Cet éprom est monté en série sur les appareils à partir du numéro 3105.0761. Cet éprom peut être aussi monté sur tous les appareils de versions précédentes de série 2XX. Le programme est modifié de façon suivante:

1. programmation de jeu gratuit: en plaçant un pont sur GP de 0 à F et un pont sur BS de 0 à 7, le nombre de jeux gratuits sera au maximum de 47. (avec l'éprom 2.11, on ne pouvait avoir que 7 titres). Les sélections faites en double ne seront jouées qu'une seule fois.
2. le contact jeu en continu est maintenant indépendant du stimulateur de jeu programme en service 3, touche 7. Pour les versions antérieures d'éprom, c'était nécessaire de passer par cette programmation.

VI/91 gr-ze